



Ersatzteil-Nr.	Funktionsgruppe	in Ordnung	Nacharb. erford.	Neuteile erford.	Ersatzteil-Nr.	Funktionsgruppe	in Ordnung	Nacharb. erford.	Neuteile erford.
23.2	Tischspindel bei verst. Tisch auf Sitz prüfen				2	Einstellung der Endschalter pr.			
	Schutzhauben geschlossen				3	Öler-Kombination OTDS prüfen			
15.0	Reibungskupplung auf Luftdichtheit prüfen (Einrichtenhand) Allg. Zustand, Luftspalt = mm				4	Bleistück prüfen			
15.1	Kupplungs- + Bremsbelag, Stärke prüfen				5	Einstellung Druckschalter prüfen			
15.2	Mitnehmerrollchen auf Verschleiß				G 2	Elektrische Anlage Schaltkasten, Befestigung pr. Gummi-Puffer			
St 1	Steuerkurven auf festen Sitz pr.			Schaltgeräte, Befestig. Kabel pr.					
St 1	Steuerkurven auf Verschleiß pr.			Nockenschaltwerk, Verbindung zur Exenterwelle prüfen					
08	Öler-Kombination, Funktion pr.			Schaltgeräte, Funktion prüfen					
08	Luftdruck prüfen für Kupplung			Wahlschalter, Schloß prüfen					
08	Luftöler, Ölstand pr. Menge p/Hub			Wahlschalterstellung, Funktion prüfen					
A 3	Ausgleichszylinder auf Funktion pr.			Zusatzfunktionen Motor Vor- und Rücklauf prüfen					
A 3	Ausgleichszylinder Luftdruck pr.			P 10		Pilztaster auf Sicherheitsschutz pr.			
1	Hydraulische Kupplung Betriebsdruck (60 bar) Dichtheit prüfen			F 5		Fußschalter prüfen			
2	Alle Anschüsse auf Dichtheit pr.					Endschalter auf Befestigung pr.			
3	vorgeschriebenen Ölwechsel pr.			E 1	Endschalter auf Funktion und Verschleiß pr. (Nockenschaltwerk)				
4	Ölstand pr. und evtl. ergänzen			St 6	Motorsteuerung prüfen				
	Filtereinsatz wechseln od. reinigen			M 4	Motorschutzschalter, Einstellung prüfen				
	Fett-Zentralschmierung Pumpe -- Verteiler prüfen			K 10	Kabelschutz-Schläuche auf Befund prüfen				
	Regelgetriebe prüfen				Kontrolle der Druckwaage im PSV-Ventil (1 Ventil abklemmen) pr.				
	Stößelverstellung prüfen Bremsmotor, Schneckenwelle								
	pneum. Hubverstellung (Federn) und Sperrstift prüfen (Endschalter)								
1	OT-Durchlaufsicherung Kontrolle der Endschalter auf festen Sitz								

Die Funktionen aller Unfallschutzeinrichtungen wurde bei sämtlichen an der Presse einstellbaren Betriebsarten überprüft.

Die Funktionen sind -- einwandfrei -- zum Teil -- fehlerhaft.

Die Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen sind -- gering -- erheblich --.

Die weitere Verwendung der Presse ist -- nicht -- zulässig.

Die Presse ist nur für sichere Werkzeuge oder feste Abschirmung zugelassen.

Monteur	Datum	Die Ordnungsmäßige Übergabe bestätigt:
		<hr/> Unterschrift des Kunden